

KARAOKE KOMPLEKTI KASUTUSJUHEND

Täname, et valisite Emmimaailma karaoke komplekti!

KOMPLEKT SISALDAB

- JYX karaoke kõlar
- 2 juhtmevaba mikrofoni
- Xiaomi Redmi Pad 2 tahvelarvuti
- Tahvlihoidja mikrofonistatiivile
- Laadimiskaablid

SEADISTAMINE

1. Asetage karaoke kõlar soovitud kohta.
2. Kinnitage tahvlihoidja mikrofonistatiivile.
3. Asetage tahvelarvuti hoidjasse.
4. Lülitage sisse karaoke kõlar.
5. Lülitage sisse mikrofonid.
6. Avage tahvelarvutis YouTube või karaoke rakendus.
7. Valige laul ning alustage laulmist.

MIKROFONIDE KASUTAMINE

- Mikrofonid ühenduvad kõlariga automaatselt.
- Helitugevust saab reguleerida kõlarilt.
- Pärast kasutamist lülitage mikrofonid välja.

TAHVELARVUTI KASUTAMINE

- Tahvelarvuti on mõeldud karaoke laulude ja sõnade kuvamiseks.
- Kasutage seadet heaperemehelikult.
- Ärge eemaldage ekraanikaitset.

PÄRAST KASUTAMIST

- ✓ Lülitage kõik seadmed välja.
- ✓ Ühendage laadijad komplekti tagasi.
- ✓ Pakkige seadmed samasse komplekti, milles need saite.

OLULINE

- Hoidke seadmeid kuivas kohas.
- Vältige kukkumist ja tugevaid lööke.
- Ärge jätke seadmeid vihma kätte.
- Seadmete kahjustumisel teavitage koheselt rendileandjat.

KONTAKT

Emmimaailm OÜ
www.emmimaailm.ee
info@emmimaailm.ee

Soovime teile meeleolukat karaokeõhtut!